



## Aastra Business- Kommunikationslösung



### Funktionscodes an Aastra 400 ab R1.0 Bedienungsanleitung

**Unterstützte Plattformen:**

- Aastra 415
- Aastra 430
- Aastra 470

Diese Bedienungsanleitung enthält eine Liste der Funktionscodes, mit welchen Funktionen ausgeführt werden können.

# Funktionscodes ab R1.0

- Funktionen, die nicht über das Menü angeboten werden, können Sie mit Funktionscodes aktivieren.
- Einen Funktionscode können Sie direkt eingeben oder auf einer Taste speichern.
- Einige Funktionsbefehle oder -codes können Sie nur ausführen, wenn die gleiche Funktion nicht auch über das Menü bedienbar ist.
- Einige Funktionscodes stehen je nach System und Softwareversion nur beschränkt oder gar nicht zur Verfügung.

Funktion	Funktionscode	Fernbedienung
<b>Alle aktiven Funktionen deaktivieren</b> (ausser An-/Abmeldung in Sammelanschlüssen, Status von CLIR permanent und Terminaufträgen)	*00	X
<b>Amtszugang mit Gebührenrückruf aktivieren</b>	*32 <Ziel-Nr.>	
<b>Anklopfen</b>		
• aktivieren in Nachwahl	*43	
• sich schützen vor	*04	X
• auf sich erlauben	#04	X
<b>Anruf oder Gespräch übernehmen (Fast Take)</b>	*88 <Ziel-Nr.>	
<b>Anruf übernehmen</b>	*86 <Ziel-Nr.>	
<b>Anrufe umleiten</b>		
• Anrufumleitung (AUL) aktivieren	*21 <Ziel-Nr.>	X
• AUL löschen	#21	X
• AUL auf zuletzt konfigurierten Benutzer aktivieren	*21 #	X
• AUL auf zuletzt konfigurierten Benutzer löschen	#21	X
• AUL auf vorkonfigurierten Benutzer aktivieren	*22	X
• AUL auf vorkonfigurierten Benutzer löschen	#22	X
• Anrufumleitung bei besetzt aktivieren	*67 <Ziel-Nr.>	X
• Anrufumleitung bei besetzt löschen	#67	X
• Anrufumleitung bei besetzt auf zuletzt konfig. Benutzer aktivieren	*67 #	X
• Anrufumleitung bei besetzt auf zuletzt konfig. Benutzer löschen	#67	X
• AUL auf Standardmeldung aktivieren	*24 <Text-Nr.> #	X
• AUL auf Standardmeldung löschen	#24	X
• AUL auf Zentralwecker aktivieren	*28	X
• AUL auf Zentralwecker löschen	#28	X
• sich schützen vor	*02	X
• auf sich erlauben	#02	X

Funktion	Funktionscode	Fernbedienung
<b>Anrufschutz</b>		
• aktivieren	*26	X
• deaktivieren	#26	X
<b>Ansagedienst</b>		
• Aufnahme mit Telefon	*911 xx #	
• Aufnahme mit Audiogerät	*921 xx #	
• Aufnahme überprüfen	*#911 xx # oder *#921 xx #	
• Aufnahme löschen	*911 xx # oder #921 xx #	
• Begrüßungsansage aktivieren	*931 yy #	
• Begrüßungsansage deaktivieren	#931 yy #	
xx = Dateinummer <10...29>, yy = Begrüßungsansage <01...20>		
<b>Anwesenheit</b>		
• Anwesenheitsstatus aktivieren	*27 x	X
• Anwesenheitsstatus deaktivieren (auf Standardwert zurückstellen)	#27 oder *270	X
x = Profilnummer 0...4 (0 = Verfügbar (Standard), 1 = Abwesend, 2 = Besprechung, 3 = Besetzt, 4 = Nicht verfügbar)		
<b>Anzeige/Unterdrückung der eigenen Rufnummer am Zieltelefon (CLIP/CLIR)</b>		
• Rufnummeranzeige für diesen Anruf unterdrücken (CLIR pro Anruf)	*31 <Ziel-Nr.>	
• Rufnummeranzeige für alle Anrufe unterdrücken (CLIR permanent)	*31 #	X
• CLIR permanent deaktivieren	#31 #	X
• CLIR pro Anruf deaktivieren	#31<Ziel-Nr.>	
<b>Aufschalten</b>		
• aktivieren in Nachwahl	*44	
• sich schützen vor	*04	X
• auf sich erlauben	#04	X
<b>Durchsage</b>		
• an einen Benutzer	*7998 <Ziel-Nr.>	
• an eine Gruppe	*79 <Gr.-Nr.>	
• an Gruppe übernehmen	*89	
<b>Fernbedienung</b> (Funktion über fremdes Telefon aktivieren / deaktivieren)		
	*06 <Ziel-Nr.> <Funktion>	
<b>Follow me</b>		
• aktivieren	*23 <Ziel-Nr.>	
• löschen	#23	

Funktion	Funktionscode	Fernbedienung
<b>Home Alone</b>		
• aktivieren	*49 <SAS-Nr.>	X
• löschen	#49 <SAS-Nr.>	X
<b>Konferenz</b>		
• aufbauen (vorbestimmt)	*70 <Konf.-Nr.>	
• aufbauen (variabel)	*71 <Ziel-Nr. 1> * bis <Ziel-Nr. 5> #	
• interne Konferenzteilnehmer ausschliessen in Nachwahl	#71	
<b>Musik bei Warten</b>		
• Aufnahme mit Telefon	*914 #	
• Aufnahme mit Audiogerät	*924 #	
• Aufnahme überprüfen	*#914 # oder *#924 #	
• Aufnahme löschen	#914 # oder #924 #	
<b>Netzbetreiber manuell wechseln – LCR (Least Cost Routing)</b>		
	*90	
<b>Parken</b>		
• Benutzer parken in Nachwahl	*76	
• sich mit geparktem Benutzer verbinden	#76	
<b>Persönliche Anruflenkung</b>		
• aktivieren	*45 x	X
• deaktivieren	#45	X
x = Anruflenkung 0...5		
<b>Persönliche PIN ändern</b>		
	*47 x * y * y #	X
x = alte PIN, y = neue PIN		
<b>Privatanruf mit persönlicher PIN</b>		
	#46 <Ziel-Nr.> <PIN>	
<b>Raumüberwachung (Babywache)<sup>1)</sup></b>		
• aktivieren	*25 x <Ziel-Nr.> [* y] #	X
• löschen	#25	X
x = 1...3 (Modus), y = 1...3 (Pegel, optional)		
<b>Redkey-Funktion auslösen</b>		
	*73 [Parameter] #	
<b>Steuerausgang</b> (z. B. Tür öffnen)		
• aktivieren	*74 <Rufnummer>	
• deaktivieren	#74 <Rufnummer>	
Rufnummer: Zugewiesene Rufnummer im Nummerierungsplan gemäss Angaben Ihres Systembetreuers.		
<b>Ring Alone</b>		
• aktivieren	*41	
• deaktivieren	#41	

Funktion	Funktionscode	Fernbe- dienung
<b>Rückruf</b>		
• aktivieren in Nachwahl	*37	
• löschen (am ausführenden Telefon)	#37	
<b>Rückruf-Message / Message-LED</b>		
• aktivieren in Vorwahl	*38 <Ziel-Nr.>	X
• aktivieren in Nachwahl	*38	X
• beantworten	*#38	
• löschen (am ausführenden Telefon)	#38 <Ziel-Nr.>	X
• löschen (am Zieltelefon)	#38 #	X
<b>Rufweitchaltung (RWS)</b>		
• RWS aktivieren	*61 <Ziel-Nr.>	X
• RWS löschen	#61	X
• RWS auf zuletzt konfigurierten Benutzer aktivieren	*61 #	X
• RWS auf zuletzt konfigurierten Benutzer löschen	#61	X
• RWS auf vorkonfigurierten Benutzer aktivieren	*62	X
• RWS auf vorkonfigurierten Benutzer löschen	#62	X
• RWS auf Zentralwecker aktivieren	*68	X
• RWS auf Zentralwecker löschen	#68	X
• sich schützen vor	*02	X
• auf sich erlauben	#02	X
<b>Sammelanschluss (SAS)</b>		
• sich bei allen SAS anmelden	*4800	X
• sich bei allen SAS abmelden	#4800	X
• sich bei bestimmtem SAS anmelden	*48 <SAS-Nr.>	X
• sich bei bestimmtem SAS abmelden	#48 <SAS-Nr.>	X
<b>Schaltgruppen 01...20 umschalten</b>		
• Schaltgruppe xx in Position y schalten	*85 xx y	
xx = 01...20, y = 1...3		
<b>Sperren / Entsperren</b>		
• Telefon sperren	*33 <PIN> #	
• alle Telefone eines Benutzers sperren	*33* <PIN> #	
• Telefon entsperren	#33 <PIN> #	
• alle Telefone eines Benutzers entsperren	#33* <PIN> #	
• Telefon entsperren pro Anruf	#36 <Ziel-Nr.> <PIN>	
<b>Telefonieren an einem fremden Telefon</b>		
• geschäftliche Gespräche	#36 <Ziel-Nr.> <PIN>	
• private Gespräche	#46 <Ziel-Nr.> <PIN>	

Funktion	Funktionscode	Fernbedienung
<b>Terminruf</b>		
• Einzelauftrag aktivieren	*55 <hh mm>	X
• Einzelauftrag löschen	#55	X
• Dauerauftrag aktivieren	*56 <hh mm>	X
• Dauerauftrag löschen	#56	X
<b>Textmeldung (Standardtext) mit / ohne Parameter</b>		
• an einen Benutzer senden	*3598 <Ziel-Nr.> <Text.-Nr.> [Param.] #	X
• an eine Gruppe senden	*35 <Gr.-Nr.> <Text.-Nr.> [Param.] #	X
• an alle senden	*3599 <Text-Nr.> [Param.] #	X
<b>Voicemail-System</b>		
• Begrüssung aufnehmen <sup>2)</sup> (x=1,2,3)	*913 x <PIN <sup>3)</sup> > # <sup>3)</sup>	X
• Begrüssung kontrollhören (x=1,2,3,7,8)	*#913 x <PIN <sup>3)</sup> > # <sup>3)</sup>	X
• Begrüssung löschen (x=1,2,3)	#913 x <PIN <sup>3)</sup> > # <sup>3)</sup>	X
• Begrüssung aktivieren (x=1,2,3)	*933 x <PIN <sup>3)</sup> > # <sup>3)</sup>	X
• Begrüssung deaktivieren (x=1,2,3)	#933 x <PIN <sup>3)</sup> > # <sup>3)</sup>	X
• Sprachmitteilungen abhören mit Audio-Guide	*#94 <PIN <sup>3)</sup> > # <sup>3)</sup>	X
• Sprachmitteilungen abhören ohne Audio-Guide	*#916 <PIN <sup>3)</sup> > # <sup>3)</sup>	X
x = 1,2,3: persönliche Begrüssung 1,2,3 x = 7: globale Begrüssung x = 8: globale Überlauf-Begrüssung		
<b>Zentralwecker</b>		
• suchen mit Coderuf (pers. Rufmuster) in Vorwahl	*81 <Ziel-Nr.>	
• suchen mit Coderuf in Nachwahl	*81	
• Coderuf beantworten	*82	
• Ringsignal beantworten	*83	

<sup>1)</sup> Nur Aastra 610d, Aastra 620d, Aastra 630d und Office 135/135pro

<sup>2)</sup> Aastra 5360/5360ip, Aastra 5361/5361ip: Begrüssung kann nur über Mikrofon des Hörers aufgenommen werden, da Telefon über kein Freisprechkmikrofon verfügt.

<sup>3)</sup> Nur bei Fernbedienung erforderlich



## Konformitätserklärung

Die Aastra Telecom Schweiz AG erklärt hiermit, dass

- die Aastra 400 Produkte mit den grundlegenden Anforderungen und den weiteren relevanten Festlegungen der Richtlinie 1999/5/EG übereinstimmen.
- sämtliche unsere Produkte RoHS- und WEEE-konform produziert werden (2002/95/EG und 2002/96/EG).

Die produktspezifischen Konformitätserklärungen finden Sie auf dem Aastra Dokumentenportal: [www.aastra.com/docfinder](http://www.aastra.com/docfinder).

## Haftungsausschluss

Aastra® ist ein eingetragener Markenname von Aastra Technologies Limited. Technische Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten.

Copyright © 2011 Aastra Technologies Limited

